

LIBRE-TOUCHER

Série C30

- 1 La conception inclinée de la base met les articles en valeur et permet un montage mural ou l'utilisation d'un comptoir incliné
- 2 Le capteur secondaire permet la vente croisée, ce qui augmente le nombre de ventes
- 3 Des griffes réglables permettent de sécuriser la plupart des téléphones et des tablettes
- 4 Possibilité d'alterner entre les orientations paysage et portrait
- 5 Indicateur LED visible sur la base et le support qui indique plus clairement le statut de fonctionnement
- 6 Alarme sur le port de chargement, alarme sur le capteur de la base
- 7 Câble de chargement inter-changeable et multitudes de connectiques
- 8 Haute performance de sécurité grâce à l'utilisation d'une clé à code unique programmable



Service client: 01 64 42 56 00 | service client@corak.fr



LIBRE-TOUCHER

Série C30

	Référence	Description
	C30MOBD	Pied d'exposition
	СЗОМОВР	Position complète d'exposition Pied + Capteurs + Connectiques
î- 8 -î	MOBPSDB MOBPTDB	Double Griffes Smartphone Doubles Griffes Tablettes
1-1	MOBPSQB MOBPTQB	Quadruple Griffes Smartphones Quadruples Griffes Tablettes
	C30-ADH703B3M	Adhésifs Base C30 V2
	C40-ADH705T3M	Adhésifs Capteur Smartphone/tablette C40/C30
	C30-710-C120	Capteur Smartphone/Tablette C30

Service client: 01 64 42 56 00 | serviceclient@corak.fr

corak.fr



LIBRE-TOUCHER

Connectiques C30 et C40

	Référence	Description
The state of the s	C40-C25-MICROUSBV2	Connecteur C40/C30 Micro USB
A ST FILL .	C40-C25-MICROUSB 0	Connecteur C40/C30 Micro USB 0
A MINI	C40-C25-MICROUSB 1	Connecteur C40/C30 Micro USB 1
A The summer of	C40-C25-USBTYPECV2	Connecteur C40/C30 USB Type-C
A STATE OF THE STA	C40-C25-LIGHTNINGV2	Connecteur C40/C30 Lightning
The state of the s	C40-C25-MINIUSB	Connecteur C40/C30 Mini USB

Service client: 01 64 42 56 00 | serviceclient@corak.fr

corak.fr